
RZĘDNE PROFILU
PROFIL PODŁUŻNY
145.00 m = 0,0
PROF. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
RZĘDNA DNA WYKOPU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ODLEGŁOŚCI
SIATKOWICA, MATERIAŁ
HEKTOMETRY
1:100
1:500
distn-Sd18
Sd18n
Sd18
Sd17
Sd16
Sd15
Sd14
Sd13
Sd12
Sd11
Sd10
Sd9
Sd8
Sd7
Sd6
Sd5
Sd4
Sd3
Sd2
Sd1
Sd1n
dn400mm PP SN8 L=148.4m
dn300mm PP SN8 L=168.0m
dn300mm PP SN10 L=168.2m
330 m
Proj. studnia DN1000mm
Proj. wpust uliczny dn500mm, Rz.d.=157.89
Proj. wpust uliczny dn500mm, Rz.d.=157.28
Proj. wpust uliczny dn500mm, Rz.d.=157.48
Proj. wpust uliczny dn500mm, Rz.d.=157.89
istn. wod. #25
istn. wod. #110
istn. kabel telek., Rz.d.=158.58
istn. kabel energ.
d10—Wd34
d14.1—Sd69
d14—Wd10
d15—Wd11
d15—Wd12
d16—Wd13
d16—Wd14
Proj. podłączenie studzienki wpu. w dn=200mm
Proj. obrębka podłączeń wpu. w dn.300mm
UWAGI:
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy dokładnie rozpoznać zakres robót inwestorskich, ustalić ich kolejność oraz zakres współpracy z właścicielami sąsiednich terenów.
2. W miejscach skrzyżowań z podziemnym uzbrojeniem terenu roboty wykonywać ręcznie pod czujnym okiem przedstawicieli tych sieci.
3. Istniejące uzbrojenie na trasie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
4. Projekt uwzględnia warunki gruntowe i geologiczne terenu.
5. W przypadku wystąpienia innych gruntów niż projektowanych niezgodności należy zgłosić projektantowi.
6. Projektowane studzienki należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.
7. Wszystkie wymiary w metrach.
8. Rzędne w metrach.
9. Projektowane studzienki należy wyposażyć w stopnie złazowe.
10. Projektowane studzienki należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.
11. Projektowane studzienki należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.
12. Projektowane studzienki należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.
13. Projektowane studzienki należy wyposażyć w włazy żeliwne typu ciężkiego.